◆専用サービス

◎取扱局間距離表

（単位：km）

専用取扱局	下関	宇部	山口	萩	防府	徳山	柳井	岩国	広島	呉	東広島	三次	尾道	福山	倉敷	岡山	津山	浜田	出雲	島根	米子	鳥取
鳥取	348	322	301	285	293	272	259	237	203	207	184	147	152	138	114	98	54	206	135	103	81	鳥取
米子	275	252	230	210	224	206	199	174	140	149	127	82	113	106	103	100	73	128	55	23	米子	
島根	260	238	216	194	211	194	190	165	132	144	122	77	117	113	117	116	94	111	33	島根		
出雲	229	209	187	163	183	169	168	143	112	126	107	65	115	116	129	133	119	80	出雲			
浜田	150	130	109	83	106	96	104	82	66	84	80	71	117	128	156	169	175	浜田				
津山	307	280	261	248	250	228	213	192	158	160	137	108	100	86	60	45	津山					
岡山	286	257	239	232	227	203	185	167	136	133	113	98	69	54	20	岡山						
倉敷	268	239	222	216	210	185	166	149	119	115	96	86	51	35	倉敷							
福山	234	204	187	182	175	150	132	114	85	80	61	61	16	福山								
尾道	218	189	171	167	159	135	116	98	70	64	46	54	尾道									
三次	201	175	155	141	146	126	117	93	58	68	46	三次										
東広島	173	145	127	121	115	91	77	55	24	24	東広島											
呉	155	125	109	108	96	71	54	35	19	呉												
広島	150	122	104	98	92	70	59	35	広島													
岩国	120	91	75	78	61	37	25	岩国														
柳井	108	78	67	81	51	27	柳井															
徳山	85	55	40	56	26	徳山																
防府	60	30	16	43	防府																	
萩	68	53	34	萩																		
山口	47	22	山口																			
宇部	31	宇部																				
下関	下関																					